


ANORDNUNG DER BELASTUNG



(Skizzenmaßstab mit Probekörper nicht ident)

= Belastung

= Verformungsmesspunkt